

Poza E

Descarga de roca estéril
Cota 120RL

Celda de Saprock
Cota 130RL

Acopio de Mineral de Alta
Ley
Cota 170RL

Acopio de Mineral de
Media Ley
Cota 170RL




Desarrollo Norte
Cota 120RL

Botija Oeste
30RL

DC01
15RL

Botija Este
30RL

Botija Este
60RL



Acopio de Mineral de Alta
Ley
Cota 170RL

Acopio de Mineral de
Media Ley
Cota 170RL

Acopio de Mineral de
Baja Ley
Cota 220RL

Depósito de Saprolita 2
Cota 180RL
111,258 m2
333,774 m2


180

180

PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE SAPROCK

- ☐ Construir base con saprolita con una altura minima de 1.00 m. La saprolita actuará como material impermeable. Se recomienda compactar la base para mejorar el efecto impermeabilizante.
- ☐ El Saprock es confirmado por el personal de Geología y será asignado a la celda designada por el personal de planificación de acuerdo al plan de descarga. Las celdas no deberán estar expuestas por más de 2 meses de iniciada la descarga de Saprock.
- ☐ Cubrir los lados de la celda con una cobertura minima de 2.00 m utilizando material con bajo potencial de generar ácido (NAG / NAGRom)
- ☐ Todas las celdas de Saprock son instaladas fuera del alcance de Corrientes de agua superficial
- ☐ Mantener supervision constante durante la construcción de la celda y documentar cualquier observación relevante.
- ☐ Todo el material designado como Saprock será rastreado desde el origen hasta la descarga utilizando el Sistema MineStar para asegurar que el destino es correcto y realizar reconciliaciones mensuales.

ESQUEMA DE DISEÑO DE CELDA DE SAPROCK



SECCION DE CELDA

